
130 LT

TUBE TO HOSE CONNECTOR



*Boyutlarsadece bilgilendirme içindir, önceden haber vermedendeğiştirilebilir.



Ordering Information	Hose I.D.	B Tube Size	C		D		D1		F		I		L		W Hex. Flat
			inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
130LT _ 1/8 X 1/8	1/8	1/8	0.15	3.80	0.08	2.00	0.08	2.00	0.40	10.2	0.53	13.5	1.35	34.3	5/16
130LT _ 1/8 X 1/4	1/8	1/4	0.15	3.80	0.08	2.00	0.17	4.20	0.40	10.2	0.62	15.7	1.44	36.6	3/8
130LT _ 1/4 X 1/4	1/4	1/4	0.30	7.62	0.19	4.80	0.17	4.20	0.79	20.1	0.62	15.7	1.83	46.5	7/16
130LT _ 1/4 X 3/8	1/4	3/8	0.30	7.62	0.19	4.80	0.27	6.85	0.79	20.1	0.69	17.5	1.90	48.3	7/16
130LT _ 1/4 X 6 MM	1/4	6mm	0.30	7.62	0.19	4.80	0.16	4.00	0.79	20.1	0.62	15.7	1.86	47.2	7/16
130LT _ 5/16 X 1/4	5/16	1/4	0.37	9.40	0.19	4.80	0.17	4.20	0.87	22.1	0.62	15.7	1.91	48.5	7/16
130LT _ 3/8 X 3/8	3/8	3/8	0.45	11.43	0.30	7.60	0.27	6.85	0.87	22.1	0.69	17.5	1.98	50.3	9/16
130LT _ 3/8 X 1/2	3/8	1/2	0.45	11.43	0.30	7.60	0.37	9.40	0.87	22.1	0.91	23.1	2.20	55.9	5/8
130LT _ 1/2 X 3/8	1/2	3/8	0.60	15.24	0.38	9.70	0.27	6.85	0.94	23.9	0.69	17.5	2.05	52.1	11/16
130LT _ 1/2 X 1/2	1/2	1/2	0.60	15.24	0.38	9.70	0.37	9.40	0.94	23.9	0.91	23.1	2.27	57.7	11/16
130LT _ 3/4 X 3/4	3/4	3/4	0.90	22.86	0.63	16.0	0.59	15.0	1.05	26.7	0.97	24.6	2.44	62.0	1 1/16